


Через **Menu - Device** можно просмотреть и настроить дополнительные параметры подсоединенного oscill.



Version просмотр версий и других свойств подключенного oscill ([подробно](#));

Clock setting частота активирования oscill ([подробно](#));

Memory setting распределение памяти oscill ([подробно](#));

Sampling setting дополнительные параметры оцифровки ([подробно](#));

Trigger setting частота синхронизации ([подробно](#));

CH1 setting дополнительные настройки канала ([подробно](#)).

Auto Calibration частота автокалибровки ([подробно](#)).

Примечания:

Описанные настройки передаются в *oscill* и влияют на данные, отправляемые в компьютер.

Общие настройки отображения делаются через [меню Display](#) .

Параметры отображения осциллограммы устанавливаются через [меню CH1](#) .