

Раздел меню **Link** предоставляет доступ к настройке, установлению и разрыву соединения с прибором.



Connect - установить соединение с прибором.

Disconnect - разорвать соединение с прибором.

Setup - открыть окно настроек соединения: [подробно](#) .