

Для работы программного обеспечения **winoscill** необходимы:

Операционная система Microsoft Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP \*

процессор - минимум PI-133

оперативная память - не менее 16МБ

видеоадаптер - начиная от VGA (640x480)

5МБ на жестком диске

свободный USB-порт типа 1.1 или 2.0 (для **usb.oscill**)

свободный COM-порт (для **uart.oscill**)

только для **uart.oscill**: адаптер связи&питания

для **bt.oscill**: источник питания: на ПК: BT адаптер и установленный BT-стек

Oscill может использоваться с разнообразными ПК, ноутбуками, и даже [микрокомпьюте  
рами.](#)

\*Примечание: ПО Winoscill работает на всех Windows, включая Vista и Seven, в том числе - 64битных. Однако, при подключении через USB для x64 нужны USB-драйвера с подписью, что является трудноустранимой проблемой. Поэтому (несмотря на ряд сообщений об успешной эксплуатации usb.oscill на Win7x64) официально совместимость не заявляется.