

Подключается к USB-порту ПК, универсальный, драйверы встроены в Windows. Может быть использован для соединения с [bt.usb.oscill](#) или с [bt-uart адаптером для uart.oscill](#).



3\$

Собраны на чипсете Bluecore CSR. VID 0A12 PID 0001

Внимание! Драйверы (bluetooth-стек) не входят в комплект. В Windows (начиная с XP SP2) [bluetooth-стек встроенный](#), также существуют стеки: [Widcomm](#), [Toshiba](#), [Bluesol](#), [eil](#), [iAn](#), [ywhere Blue Manager](#)