Это очень редкая ситуация: для её возникновения нужно, чтобы искаженная прошивка оказалась с правильной четырехбайтовой контрольной суммой.

Для данной ситуации предусмотрена возможность принудительно ввести oscill в режим обновления, откуда можно попытаться заново залить правильную прошивку. Это потребует разборки oscill, после чего нужно замкнуть перемычкой два контакта на плате oscill:

Не забудьте снять перемычку после перепрошивки, иначе **oscill** всегда будет находиться в boot-режиме.

Другими причинами неответа **oscill** могут быть аппаратные неисправности или порча boot-блока. В обоих случаях необходимо направление прибора в ремонт.

Внимание! Эта рекомендация не относится к проблемам с USB-чипом и драйвером USB! Если в "Диспетчере устройств" Windows нет oscill-а, или он там с желтым/красным значком - нужно разбираться с драйверами на компьютере, а не с прошивкой процессора: Драйверы . Смена PID .