

uart.oscill может быть подключен [RS232 кабелем](#) к КПК, у которого в CF-слот установлен [CF-COM адаптер](#) :



Некоторые КПК снабжены жакетом с PCMCIA - гнездом, в этом случае возможно применение PCMCIA to Serial - адаптеров:



Также, PCMCIA-карты могут подключаться в CF-слот через [переходник](#) :

Внимание! Использование PCMCIA-RS232 адаптера совместно с Pocket PC может оказаться невозможным из-за:

- отсутствия драйвера для *Windows Mobile*;
- несовместимости PCMCIA-карты с 3х-вольтовым питанием CF;
- большого тока потребления карты.